


ADLER Floor Classic

42120++



Opis produktu

Bezbarwny wodorozcieńczalny lakier do parkietu na bazie dyspersji poliuretanowo-akrylanowej, nie ulegający żółknięciu, o bardzo dobrej odporności na ścieranie i zadrapanie oraz znakomitej odporności powierzchni na czynniki chemiczne.

Zastosowanie

Mieszkania prywatne, silnie obciążone podłogi w przedpokojach, biurach, schody itp. Bardzo dobrze nadaje się do podłóg korkowych.

Przy nanoszeniu zgodnie z naszymi zaleceniami uzyskuje się grubości suchej warstwy 80 – 90 μm . Spełnione są wymagania klasy obciążenia A (obciążenie umiarkowane) i B (obciążenie silne) według normy ÖNORM C 2354.

Metoda nanoszenia

Nanoszenie pędzlem – miękki pędzel do lakierów akrylowych

Wałek – wałek krótkowłosey, np. wałek moherowy lub futrzany

Należy zwrócić uwagę na równomierne rozprowadzenie lakieru.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche i wolne od zanieczyszczeń (np. olej, tłuszcz, wosk).

W przypadku obecności małych pęknięć i spoin, końcowy szlif papierem o granulacji 120, podłogę zaszpachlować nadającą się do tego celu mieszaniną 1 części wagowej pyłu ze szlifowania i ok. 2 części wagowych ADLER Floor Fill. Po ok. 2 godzinach schnięcia ponowne szlifowanie papierem o granulacji 120.

Gruntowanie

Na oszlifowaną podłogę nanieść pędzlem, wałkiem lub szpachlą 1 x ADLER Floor Start (obniża sklejanie boczne w posadzkach klepkowych). Po ok. 2 godz. schnięcia nadaje się do nanoszenia następnej warstwy.

Lakieru Floor Start **nie szlifować**.

Drewno liściaste grubo porowate i tropikalne: nie szpachlować.

Lakierowanie nawierzchniowe

Nanieść 2 x ADLER Floor Classic w pożądanym stopniu połysku pędzlem lub wałkiem; (czas schnięcia między naniesieniami przynajmniej 4 godziny. (3 x ADLER Floor

03-09 (zastępuje 01-07)

ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.

Classic, jeżeli ADLER Floor Start nakładano szpachlą). Przed naniesieniem ostatniej warstwy po schnięciu przez ok. 4 godziny lekko oszlifować papierem o granulacji 240 lub używaną kratką do szlifowania nr 120. Dłuższy czas schnięcia poprawia szlifowalność. Pył ze szlifowania zetrzeć wilgotną szmatką.

Lakierowanie renowacyjne

Silnie wytartą warstwę lakieru podłogowego zeszlifować specjalną walcową maszyną do szlifowania podłóg. Do obrzeża zastosować maszynę do szlifowania kątów lub szlifierkę mimośrodową. Dalsze wskazówki są opisane jak od punktu "Przygotowanie podłoża".

Podłóg z gotowych elementów parkietowych nie lakierować ADLER Floor Classic, lecz pielęgnować środkiem ADLER CLEAN Parkettpflege.

Pielęgnacja podłogi

Czyścić wodą lub łagodnymi domowymi środkami czyszczącymi dopiero po 14 dniach. Do konserwacji lakieru polecamy środek ADLER Clean Parkettpflege.

Rozcieńczalnik

Woda; lakier jest dostarczany w formie gotowej do przerabiania.

Temperatura przerabiania i przedmiotu

Nie poniżej + 10 °C

Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura wydłużają czas schnięcia. W celu zapewnienia właściwego schnięcia należy zadbać o dobre wietrzenie pomieszczenia. Należy unikać bezpośredniego działania promieniowania słonecznego w czasie przerabiania.

Czas schnięcia

(Temperatura pomieszczenia 20 °C)

Nadaje się do nanoszenia

następnej warstwy po ok. 4 godzinach

Nadaje się do szlifowania po ok. 4 godzinach

Można chodzić po ok. 8 godzinach

Dywany nakładać dopiero po 8 dniach

Przyrządy do pracy

Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

Przyschnięte resztki lakieru usunąć środkiem ADLER Abbeizer.

Wydajność (na naniesienie)

pojedyncze Pędzel / wałek 8 – 10 m²/l

Postać dostarczana

1 l, 5 l

Dopuszczalny czas przechowywania

1 rok w oryginalnie zamkniętym pojemniku

Stopnie połysku

Półmat 42120

Błyszczący 42121

Dane BHP

Proszę przestrzegać zaleceń z **Karty Charakterystyki**.