

Nitro-Spraylack

1612

Lakier w sprayu do wykonywania poprawek na lakierowanych powierzchniach mebli dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Szybkoschnący lakier w sprayu do wykonywania poprawek na bazie nitrocelulozy, przeznaczony do lakierowanych powierzchni mebli. Produkt charakteryzuje się bardzo szybkim schnięciem i dobrą rozlewnością. Rozpylanie nie pozostawia smug.

Szczegółne właściwości i normy badań



- Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)
Odporność na czynniki chemiczne: 1-C

Obszary zastosowania



Niewielkie prace naprawcze w zakresie mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Do ponownego lakierowania zarysowań powstałych podczas montażu

Do naprawy śladów użytkowania.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Przed stosowaniem energicznie wstrząsać puszką przez 2 minuty. Kulka mieszająca musi być słyszalna. Podczas używania wstrząsnąć od czasu do czasu.
- Trzymać puszkę w pozycji pionowej i rozpylać równomiernie, nie nakładając zbyt grubej warstwy, z odległości około 20–30 cm w temperaturze pokojowej.
- Aby ocenić zgodność koloru i efektu podkreślenia rysunku porów oraz kompatybilność, należy zawsze wykonać próbę rozpylenia w niewidocznym miejscu.
- Po upływie 3–6 minut można nałożyć drugą warstwę; lepiej nałożyć kilka cienkich warstw niż jedną grubą.
- Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i opróżnić głowicę do spryskiwania do momentu aż będzie wydostawał się tylko gaz, aby zapobiec zaklejeniu zaworu.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia**Metoda aplikacji**Ilość nakładana (m² / ml)¹⁾**Puszka z rozpylaczem**6–8m² / 400 ml**Czasy schnięcia**

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Możliwość szlifowania i nanoszenia kolejnej warstwy:

ok. 10 - 15 min.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

PODŁOŻE**Właściwości podłoża**

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża

Drewno drzew liściastych: przeszlifować papierem o granulacji 150-180 i oczyścić

Drewno drzew iglastych: przeszlifować papierem o granulacji 100-150 i oczyścić

BUDOWA POWŁOKI**Naniesienie produktu**

1 – 2 x Nitro-Spraylack (1612)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

Puszka z rozpylaczem o pojemności 400 ml

Odcienie barwy / stopnie połysku

Nitro-Spraylack G30 Farblos, Seidenmatt (1612077811)
Nitro-Spraylack G70 Farblos, Glänzend (1612050252)

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Pojemnik z aerozolem jest pod ciśnieniem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Strumień natrysku trzymać daleko od ciała. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Nie rozpylać w kierunku płomieni lub na żarzące się przedmioty. Nawet po użyciu nie otwierać na siłę i nie palić.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl