

Pullex Bodenöl**4402**

Rozpuszczalnikowy, **pigmentowy olej** przeznaczony do **poziomych powierzchni drewnianych** w zastosowaniu na **zewnątrz** dedykowany dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU**Informacje ogólne**


Hydrofobowy, głęboko wnikaający olej przeznaczony do poziomych powierzchni drewnianych na zewnątrz (otwartoporowy). Chroni drewno liściaste i iglaste przed zabrudzeniami i wilgocią. Pozwala drewnu oddychać oraz ogranicza pęcznienie i kurczenie się. Produkt charakteryzuje się doskonałym podkreśleniem rysunku drewna oraz łatwą aplikacją bez śladów przejść pędzla. Mikronizowane pigmenty specjalne gwarantują bardzo dobrą odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, a także doskonałą stabilność koloru drewna egzotycznego. Bez dodatku aromatycznych rozpuszczalników.

Szczególne właściwości i normy badań

- Biobójcza substancja czynna chroni powłokę przed sinizną i rozwojem grzybów pleśniowych.
Substancja czynna:
2,4 g/kg 0,24 % 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian
- **DIN EN 16165:2023-02**
Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badawczym
Spełnia wymagania klasy antypoślizgowości R10

Obszary zastosowania

Poziome powierzchnie drewniane nieutrzymujące wymiarów w zastosowaniach zewnętrznych, jak podłogi na balkonach, kładki, tarasy itd. Nadaje się szczególnie do gatunków drewna takich jak modrzew i drewna egzotyczne jak bangkirai, teak, massaranduba

STOSOWANIE**Wskazówki dotyczące stosowania**

- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 30 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Nie stosować w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego, deszczu, ekstremalnie wysokiej wilgotności powietrza, silnego wiatru i mrozu.
- **Uwaga:** należy zwracać uwagę na równomierne szlifowanie drewna oraz równomierne nałożenie produktu!
- Należy bezwzględnie unikać tworzenia się warstwy.
- Technologia powlekania nie pozwala uniknąć wypływania żywicy.

- Optymalne jest polakierowanie przed montażem ze wszystkich stron. Następnie zaleca się zabezpieczenie krawędzi cięcia za pomocą Vivido Allwetterlack (4502) (2 warstwy).
- Na modrzewiu i gatunkach drewna bogatych w składniki rozpuszczalne pozostałości tynku (wysoka zasadowość) lub opiłki metalu (tworzenie się rdzy) mogą prowadzić do powstawania czarnych przebarwień.
- W przypadku powierzchni, po których dużo się chodzi, w naturalny sposób powstają ślady wydeptania. Można je jednak łatwo usunąć przez regularne nanoszenie warstw pielęgnacyjnych (patrz powłoka pielęgnacyjna).
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.
- Prosimy przestrzegać zaleceń podanych w naszych wytycznych **ARL 500 - Wytyczne lakierowania elementów budowlanych nieutrzymujących wymiaru i częściowo utrzymujących wymiar - część ogólna**.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 505 - Wytyczne pracy z lakierami/lazurami na bazie żywic alkidowych i olejami**.

Technika nanoszenia



60 -
80 ml
↓
1m²

	Pędzel
Ilość наносzona jednorazowo (ml/m²)	60 - 80

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Aby powłoka dobrze wyschła należy koniecznie przestrzegać zalecanych ilości наносzonych. Zbyt duże grubości warstwy prowadzą do znacznego wydłużenia czasu schnięcia!

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



12h

Można nanieść kolejną warstwę	12 godz.
-------------------------------	----------

Podane wartości są tylko orientacyjne.

Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Aby schnięcie przebiegało bez problemów, należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Mała wymiana powietrza, np. wskutek ciasnego układania w sztaple, opóźnia schnięcie.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

W przypadku drewna bogatego w składniki rozpuszczalne (jak np. dąb, iroko) może dojść do wydłużenia czasu schnięcia.

Czyszczenie narzędzi



7231

Czyścić natychmiast po użyciu stosując Adlerol-Verdünner (7231).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drewno liściaste o drobnych i grubych porach, drewno iglaste.
Drewno obrabiane termicznie.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz

od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Warunkiem długiej trwałości powłoki jest przestrzeganie zasad konstrukcyjnej ochrony drewna.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Karta BFS nr 18

Wilgotność drewna	Drewno drzew liściastych: $12 \pm 2\%$ Drewno drzew iglastych: $15 \pm 2\%$
Przygotowanie podłoża	W celu uzyskania optymalnej trwałości zalecamy przeszlifować gładkie powierzchnie wzdłuż włókien drewna papierem o granulacji 80 - 120, dokładnie oczyścić i usunąć wypływające składniki drewna, jak np. żywice i pęcherze żywiczne. Ostre krawędzie należy zaokrąglić. Warunkiem długiej trwałości powłoki jest przestrzeganie zasad konstrukcyjnej ochrony drewna. Drewna bogate w żywicę oraz drewna drzew egzotycznych zawierające składniki opóźniające schnięcie, czyścić produktem Nitro-Verdünner 8017 (8017).
BUDOWA POWŁOKI	
Warstwa podkładowa	1 x Pullex Bodenöl (4402) Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 12 godz.
Warstwa nawierzchniowa	1 x Pullex Bodenöl (4402)
KONSERWACJA	
Przegląd	Trwałość zewnętrznych elementów budowlanych zależy od wielu czynników: są to w szczególności rodzaj działających czynników atmosferycznych, ochrona konstrukcyjna, obciążenie mechaniczne i wybór stosowanego koloru; w celu zachowania długiej trwałości konieczna jest regularna kontrola, konserwacja i ewentualnie działania renowacyjne. W razie potrzeby jeszcze dobrze zachowane powłoki oczyścić z kurzu i brudu i pomalować 1 x Pullex Bodenöl (4402). Należy bezwzględnie unikać tworzenia się warstwy.
Renowacja	Zniszczone działaniem czynników atmosferycznych bądź zszarzałe drewno zeszlifować do surowego drewna. Dalszy sposób postępowania jak w przypadku nowej powłoki (patrz budowa powłoki) W przypadku drewna drzew liściastych o wysokiej porowatości, jak np. dąb, iroko należy liczyć się z częstszą koniecznością pielęgnacji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	750 ml, 2,5 l

Odcienie barwy / stopnie połysku Color4You 	Kolor(y) standardowy(e): Java (4402057056) Kongo (4402057069) Lärche (4402085967) Pozostałe kolory można uzyskać za pomocą systemu mieszania barw ADLER Color4you. Lakier(y) bazowy(e): Pullex Bodenöl Farblos, tönbar zum Aufhellen (50546) Ostateczny odcień barwy wynika zasadniczo z naturalnej barwy drewna, naniesionej ilości lakieru, koloru impregnatu/podkładu i lakieru. Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie próbek kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu. W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii. W celu uzyskania dobrej odporności na działanie warunków atmosferycznych należy stosować wyłącznie pigmentowane odcienie barwy. Barwione produkty należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Produkty dodatkowe	Adlerol-Verdünner 7231 (7231) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Vivido Allwetterlack (4502) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie 	Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C). Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość. Zalecamy przelanie zawartości napoczętych pojemników do mniejszych, by uniknąć żelowania / tworzenia się kożucha.
GISCODE	Ö60
Dane BHP 	W przypadku szmatek nasączonych produktami schnącymi oksydacyjnie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone szmatki suszyć w stanie rozłożonym; przechowywać koniecznie w zamkniętych metalowych pojemnikach bądź pod wodą. Podczas prac szlifierskich należy stosować filtr przeciwpyłowy przynajmniej P2 jako środek ochrony indywidualnej chroniący przed pyłem ze szlifowania i pyłem drzewnym. W przypadku drewna drzew liściastych (gł. buk, dąb) zaleca się stosowanie filtra przeciwpyłowego P3. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl