

RENOWACJA & NAPRAWA

Niewidoczne poprawki farby ściennej

Uff! Nareszcie skończyłeś malować. Ściany w Twoim domu lśnią w Twoich ulubionych nowoczesnych, modnych kolorach ADLER, ale tydzień później jesteś zirytowany, widząc plamę? Pokażemy Ci, jak możesz przemaalować pojedyncze obszary.

Kto tego nie zna: nowe mieszkanie dopiero świeżo pomalowane. Po całym trudzie chciałoby się po prostu usiąść na kanapie i rozkoszować przepychem barw - ale kiedy tak patrzysz, nagle coś zauważasz. Plamy! Nie ważne, czy sprawcą były brudne ręce, czy małe szkraby, teraz pilnie trzeba coś z tym zrobić.

Poprawki farby ściennej nie powodujące różnicy kolorów

Ale jak usunąć plamy bez pozostawiania ciemnych śladów na ścianach? Malowanie na nowo całej ściany byłoby nie tylko mozolne, ale również oznaczałoby marnotrawstwo farby.

Reinhard Spinn, ekspert ds. technologii zastosowań w firmie ADLER, zdradza swoją unikalną wskazówkę dotyczącą zminimalizowania uszkodzeń.

Dziecinnie łatwe. Nanoszenie punktowe zamiast malowania pędzlem

Zwykle poprawiane miejsca ze względu na zmienioną strukturę ściany stają się stosunkowo szybko widoczne. Jeśli na ścianę farba nakładana była wałkiem a później jeszcze pędzlem, to różny rodzaj aplikacji ma wpływ na intensywność koloru. Dlatego miejscowe nakładanie pędzlem zawsze szybko rzuca się w oczy.

📅 24.08.2023

Zastosowane produkty



Pinsel Aquamaxx plus



Farbwanne Kunststoff

Aby uniknąć różnic wizualnych w intensywności, zalecamy nanoszenie farby pędzlem w miejscu plamy. Mimo, że ściana „malowana jest miejscowo”, uniemożliwia to efektywnie zmianę struktury ściany a naprawiany obszar nie rzuca się w oczy. Poza tym to dziecinnie proste! Tym lepiej, bo sprawcy sami mogą zadośćuczynić za swoje występki.

Nagłówek



