

ŚCIANY I PODŁOGI

Lakierowanie drzwi wewnętrznych lakierem ADLER VariColor

Już dziś możesz zmienić kolor drzwi w pokoju i nadać im nowy blask.

Lakierowane drzwi wewnętrzne potrzebują od czasu do czasu odnowienia. Czasem z powodu potrzeby naprawy niewidocznych wad lub po prostu dlatego, by zmienić ich kolor. Lakier VariColor firmy ADLER to właściwy materiał do tego celu. Jak stosunkowo niewielkim nakładem pracy i odrobiną sprytu można zmienić wygląd drzwi, pokazuje Państwu firma ADLER.

 23.07.2013


Zastosowane produkty



Vivido Varicolor



Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaarroller




Farbwanne Kunststoff



Abdeckband Pro Tape Gold 488



Finishpapier Bogen



Schleifschwamm schwarz



Exzentrerschleifpapier Abranet

Kroki



Krok 1 – Przygotowanie

W pierwszym etapie pracy należy zdjąć drzwi z zawiasów i położyć na dwóch kozłach.

0



Następnie wymontować okucia i zamki.

0



Porada profesjonalisty

Na górnej i dolnej krawędzi można zamontować po dwie długie śruby. Później, gdy polakieruje się pierwszą stronę, można będzie drzwi po prostu obrócić, oprzeć na tych dwóch śrubach i polakierować drugą stronę bez czekania na wyschnięcie tej pierwszej.



Krok 2 – Szlifowanie

Należy zeszlifować warstwy starego lakieru z powierzchni drewna szlifierką mimośrodową (ziarnistość nr 120). W miejscach trudno dostępnych można zastosować normalny papier ścierny. Usunąć dokładnie pył ze szlifowania i zakleić powierzchnię szkła taśmą klejącą i papierem.



Krok 3 – Zaspachlowanie dziur

Ewentualne dziury na powierzchni drewna należy najlepiej wypełnić drobnoziarnistą masą szpachlową firmy ADLER. Po prostu nanieść, wygładzić i po krótkim czasie schnięcia przeszlifować na gładko.



Krok 4 – Lakierowanie

Lakier ADLER VariColor wymieszać dokładnie i przelać do wianienki malarskiej. Pomalować wzdłuż listwę ozdobną i wręby. Duże powierzchnie można pomalować wałkiem. Dzięki śrubom można drzwi od razu po pomalowaniu obrócić i polakierować tylną stronę. Pracę należy wykonywać nieprzerwanie metodą mokro-na-mokro. Lakier szybko wnika, dlatego już polakierowanych powierzchni nie powinno się więcej obrabiać, a pozostawić w spokoju na pięć do sześciu godzin do wyschnięcia.



Krok 5 – Szlifowanie i druga warstwa lakieru

Po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru należy przeszlifować całą polakierowaną powierzchnię drobnoziarnistym papierem (ziarnistość nr 220). Także i tutaj należy pamiętać o dokładnym usunięciu pyłu ze szlifowania.



Następnie należy polakierować wszystko drugi raz.

0



Porada dekoracyjna ADLER

Państwa drzwi będą prawdziwą perełką, gdy listwę dekoracyjną pomalują Państwo na inny kolor. Tutaj zdecydowaliśmy się na odcień RAL 1033 – żółcień daliową.

0

Zastosowane materiały

- Lakier **ADLER VariColor** (w tym przypadku odcień: Dirty Dancing 186/4, żółty brzeg: RAL 1033 żółcień daliowa)
- Szpachlówka drobnoziarnista firmy ADLER
- Pędzel do lakierów wodnych, wałek i wanielka
- Papier ścierny nr 220 i gąbka do szlifowania
- Szlifierka mimośrodowa (ziarnistość 120)
- Szczotka do usuwania pyłu, szmatka bawełniana
- Papier do przykrywania / folia ochronna, taśma klejąca

Dalsze porady dotyczące lakieru ADLER VariColor:

- Lakierowanie mebli
- **Lakierowanie kaloryferów**
- **Lakierowanie ławek ogrodowych**

Nagłówek

