

EFEKTY & WYSOKI POŁYSK

# Nowy wygląd drzwi zewnętrznych. Stare drewno

Co jest gwiazdą domu? Dlaczego nie drzwi? Wykonane z drewna są wszechstronne, zmienne i jako piękno natury zdolne do błysnięcia wybranym efektem. Na przykład – stare drewno, szalas na hali, prawdziwi nieokrzesanci wygarbowani starością wyglądają ciekawiej. Myśli się o Brusie Willisie lub akurat o drzwiach zewnętrznych z efektem specjalnym wykonanym za pomocą produktu firmy ADLER. Jak się robi gwiazdę z drzwi, pokazuje pracownik Działu Techniki Stosowanej.

📅 29.03.2016

## Zastosowane produkty



Protor-Primo



Aquawood Protor-Base L



Aquawood Protor-Finish L

## Kroki



### **KROK 1 – SZCZOTKOWANIE**

Bierze się młodego świerczka i porządnie go szczotkuje, ponieważ nabierze w ten sposób gładkości pupy niemowlaka. Stosować szczotkę z tworzywa sztucznego.



### **KROK 2 – IMPREGNOWANIE**

Aquawood TIG HighRes zapewnia zabarwienie i oznacza koniec niemowlęctwa. Przed naniesieniem bardzo ważne, by pamiętać: dobrze wymieszać! (Przypomnij sobie Bonda – wymieszany, nie wstrząsany!). Kolor: stare drewno.



### **KROK 3 – GRUNTOWANIE, SZLIFOWANIE**

Po 4 godz. schnięcia gruntuje się bezbarwnym podkładem

Aquawood Protor-Base L i po następnych 5 godzinach schnięcia można szlifować papierem nr 120 lub włókniną Scotch Brite i w ten sposób wyrównać twarde pierścienie roczne. (Uwaga: stare nie oznacza zapylone, więc należy usunąć starannie pył!)



### **KROK 4 – TŁUCZENIE, ROBIENIE DZIUR,**

Ze „Szklanej pułapki“ wiemy: wszystko jest dozwolone! Proszę się zaopatrzyć w broń: szczotkę drucianą i gwoździ. Rozbijając i tłukąc robimy dziury po kornikach, zawsze widoczne w starym drewnie. Jeśli przyszła gwiazda domu jest wystarczająco twarda, to gwoździem można wyryć trochę autentycznych miejsc wyżartych przez robaki.



## **KROK 5: DRAPANIE**

Szczotką drucianą można zrobić jasne zadrapania, w następnym kroku staną się one ciemne i przyczynią się do nadania charakteru starego drewna.



## **KROK 6 – WCIERANIE**

Tymczasem obrabiany element stał się całkiem odporny. W następnym kroku można go bez obaw dobrze natrzeć – za pomocą podkładu

Protor-Primo w kolorze palisander.



## KROK 7 – WYCIERANIE

Nadmiar starannie wytrzeć.

0



## KROK 8 - OSTATECZNE ZAGRANIE

Po przerwie na odsapnięcie w celu wyschnięcia przez noc brakuje już tylko ostatecznego wykończenia, bezbarwnej warstwy nawierzchniowej

Aquawood Protor-Finish L W40. Także i to jest niczym nawet dla mięczaków, ponieważ dodatek gruboziarnistego Aquafix S zapewnia wyjątkową twardość, wytrzymałość i surowość w dotyku. Teraz czas na występ gwiazdy. Gwarantowane zrobienie kolan jak z waty u sąsiadów i gości.

0

# Nagłówek



